

# ProCastアプリ

EZCast Pro Dongle IIの場合

ユーザーガイドVer.1



エー・リンク株式会社

## ProCastによるマルチスクリーンブロードキャスト

ユーザーは1つのラップトップをキャストソースとして使用し、他の外部ディスプレイにミラーリングできます。マルチスクリーンブロードキャストは、WindowsおよびmacOSでのみ使用可能であることに注意してください。

また、EZCast ProアプリとProCastを同時に開かないでください。

マルチスクリーンブロードキャストを使用する前に、画面に接続されているすべての dongle が同じ Wi-Fi を使用していることを確認してください。接続デバイスの数が増えると、1デバイス当たりの帯域幅が低下し画像が劣化する場合がありますので注意してください。





## マルチスクリーンブロードキャストの使用を開始する

以下の手順に従って、マルチスクリーン投影をお楽しみください。


- i. 当社のウェブサイトからProCastアプリをダウンロードしてインストールします。ProCastはWindowsとmacOSのみをサポートすることに注意してください。







- ii. インストールが完了したら、ProCastアプリを開きます。
- iii. 出力画面に接続されているドングルを選択します。 ページ右下の  をクリックすると、キャストを出来  
ます。（選択されると灰色に変わります）




- iv. 接続すると、ページの上部中央に緑色のアイコンが表示されます。ユーザーはアイコンをクリックして、HDとフルHDのどちらかに投影画像品質を切り替えることができます。
- v. ドングルを選択してページの右下にあるアイコンをクリックすることで、ユーザーは次の表の設定を行うことができます。




	接続：ブロードキャストを開始
	切断：ブロードキャストを停止
	サウンドオン：サウンドをオンにする
	サウンドオフ：サウンドをオフにする

## 設定オプションと診断シンダンツール

ProCast画面上の  アイコンをクリックして、設定オプションと診断ツールをユーザーに提供します。

### 1. オーディオバッファ

- a. Long: バッファが長いほど、オーディオストリーミングエクスペリエンスが向上します。
- b. Short: オーディオが頻繁にクラックする可能性があります。



### 2. 診断ツール :

診断ツールは、ユーザーのCPUとネットワークのパフォーマンスに基づいて、接続されている外部ディスプレイの理想的な数を計算します。ミラーのパフォーマンスは、さまざまな使い方で変化する可能性があることに注意してください。たとえば、静的なプレゼンテーションは4Kビデオストリーミングよりもパフォーマンスが高くなります。

