


ProCast 図解インストールガイド

(EZCastPro II 用マルチキャストリングアプリ)
エー・リンク株式会社




投影画面例 1



投影画面例 2




必要な機材



EZCastPro II の表示装置への接続

ステップ 1：ハードウェア接続



液晶 TV への接続例（プロジェクターも同様です）

①液晶 TV 裏面




②HDMI 延長ケーブルの接続




③EZCastPro II の挿入




④EZCastPro II は見える位置に付ける事をお勧めします



⑤EZCastPro IIに付属電源ケーブルのタイプ C 側を接続する



⑥付属ケーブルのタイプ A 側を USB 電源アダプターに挿入する



⑦USB 電源アダプターを 100V の商用電源に接続する



EZCastPro II を PC に WiFi 接続する

ステップ 2 : EZCastPro II 設定準備

Step 2 Prepare to setup EZCast Pro Dongle II


①ハードウェア接続が正しいと TV に以下の画面が出ます



②Windows の場合

タスクバー上の電波アイコンをクリックし TV 上の SSID を選び PW を入れる

②- 1 EZCastPro II の SSID を選択する




②-2 PW を入力する



③Mac の場合

メニューバーの電波アイコンをクリックし TV 上の SSID を選び PW を入れる



③- 1 EZCastPro II の SSID を選択する




③-2 PW を入力する




ステップ 3 : EZCastPro II を無線ルーターに接続する




③-1 Web ブラウザーを開き IP アドレス 192.168.168.1 を入力し
EZCastPro II の設定画面に入る (IP は TV 左下に表示されます)




③-2 PC画面上に以下の設定画面がでます




③-3 初期値 6桁の”000000”を挿入した後、管理者PWに変更します




③-4 新たに設定した管理者PWを入力し管理者設定画面に入ります




③-5 管理者設定画面のネットワーク管理をクリックします



③-6 ネットワーク管理画面から 802.11ac 5GHz を選択します




③-7 接続画面からご使用中の WiFi ルーターの SSID を選び PW を入力し EZCastPro II をインターネット接続します。




ステップ 4：PC をルーターに接続する


(ProCast を使用しマルチキャスト投影を行う場合は PC をルーターに接続して行います)




④- 1 WindowsPC の場合 (5GHzWiFi を選ぶ)




EZCastPro II と同じネットワークに接続します



④-2 MacPC の場合 (5GHzWiFi を選ぶ)




EZCastPro II と同じネットワークに接続します




ステップ5 : ProCast アプリのダウンロード

Step 5 Download ProCast app


- ⑤-1 メーカーホームページのサポートページからダウンロードする
(www.ezcast-pro.com/support/download)




ProCast をダウンロードする




- ⑤-2 ProCast をインストール後再起動する




⑤-3 ProCast の実行




ステップ 6：マルチキャストミラーリングの実行




⑥-1 診断ツールで接続可能な理想の数を調べる




⑥-2 設定アイコンからダイアグノスティックを押す



⑥-3 診断結果を見る




⑥-4 投影する表示装置を選びミラーリングする（2 台の TV に投影）



⑥-5 投影例


ミラー表示 1




ミラー表示 2（全画面表示）




⑥-6 音声の ON/OFF と接続状態の表示



⑥-7 拡張モードで投影を行う



拡張表示 1



拡張表示 2

